






TEGEL-/PLAVUIZENSNIJDER 600 EN 900/1.200 MM

Gebruikershandleiding en veiligheidsinstructies

De tegelsnijder is bedoeld voor snijden van tegels van:

- Type TR: max. 15 mm dik en max. 600 mm lang

- Type TX: max. 20 mm dik en max. 900 / 1.200 mm lang



De zij-aanslag dient stevig vastgezet te worden indien men herhaaldelijk hetzelfde profiel wil snijden. Om een nauwkeurige snede te verkrijgen dient men de winkelhaak te draaien door blokkeergreep **A** los te draaien en de zij-aanslag in de juiste positie te plaatsen, teneinde een rechte snede te verkrijgen.

TX: De winkelhaak laat toe, door middel van de blokkeerteugel, deze vast te zetten in gelijk welke positie van 0° tot +50° en van 0° tot 50°. Niettegenstaande kunt u door middel van blokkeerknop **X** deze heel nauwkeurig van 15° in 15° vastzetten.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN



Veiligheid voor gebruiker

- Draag veiligheidsbril.
- Draag werkhandschoenen.
- Houd kinderen en huisdieren buiten bereik van het apparaat.

Controleer vóór gebruik

- Het apparaat visueel op mankementen.


Neem contact op met verhuurder bij problemen aan (of met) het apparaat!

Controleer tijdens gebruik








- Forceer apparaat niet.
- Voorkom tijdens snijden klemmen van vingers tussen hefboom en rail.

1. VOORBEREIDING GEBRUIK



De tegelsnijplank wordt standaard met een snijwieltje van 10 mm doorsnede geleverd.



De tegelsnijplank is voorzien van twee blokkeergrepen. Blokkeergreep **A** zet de winkelhaak vast in elke gewenste stand tussen 0° en 45°, terwijl blokkeergreep **B** de zelf-aanslag vastzet. Met blokkeergreep **A** kan de verstekhaak in alle standen worden vastgezet. Tussen 0° en 45°, zie tekening 3. Tussen 0° en 45°, aanslag 0° blokkeergreep **B** deblokkeren en de stand van blokkeergreep **A** wijzigen, zie tekening 4.





Het zaagblad wordt gemonteerd door de platte kant van het blad in de zaagbladhouder te plaatsen, zie tekening 8. Door aandraaien van het handvat wordt het zaagblad in de gewenste stand gebracht, ter verkrijging van een gemakkelijke werkhouding (lijnen op het keramiek).





2. GEBRUIK TEGELSNIJDER



Nadat het snijwiel met houder is vastgezet kan de tegel op het plateau worden gelegd (gebruik voor meer precisie de zij-aanslag); licht vervolgens hendel **C** op en breng in een keer een kras aan op de geëmailleerde zijde van de tegel. Bij ruwe of grote stukken het inkrassen enkele malen herhalen ter voorkoming dat een stukje wordt overgeslagen. Sommige keramiek-tegels moeten aan de achterzijde worden ingekrast om een goede breuklijn te verkrijgen.



Plaats de breekvleugel boven de kras op de tegel. Haal hendel **C** omlaag en druk de hendel van het snijwiel terug om de tegel te breken op de door u gewenste plaats. Dankzij de flexibele ondergrond en de steunpin, wordt de tegel perfect langs de ingekraste lijn afgebroken.



Wilt u smalle stroken van b.v. 2 cm snijden, kras dan op 2 cm en 4 cm afstand een lijn. Breek eerst op de 4 cm lijn en vervolgens op de 2 cm lijn.



3. ONDERHOUD

**Het product moet schoon en onbeschadigd worden teruggebracht.
Neem contact op met verhuurder bij problemen aan (of met) het apparaat!**